

[タイトル] [オプション] [タイマー] の3つのサブメニューがあります。

タイトル

- 電源を切りたいときは [タイトル] に戻ってから。

オプション

- データを初期化したいときは、こちらから。

タイマー

- 決まった時間に、夢ねこモードに移行できる。

[ここを編集](#)